



## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA LEITORA TODOS ARGOS MINI II NAS PLATAFORMAS:


**Microsoft Windows Vista 32 bits**

**Microsoft Windows Vista 64 bits**

Para instalação da leitora e do software é necessário possuir nível de acesso administrador ou outro nível de acesso que permita a instalação de softwares em seu computador.


### 1. Instalando a Leitora Todos Argos Mini II

1.1. Dê duplo clique no arquivo **leitora-todos-vista.exe**, a seguinte tela será exibida:




1.2. Clique no botão **Next**;

1.3. A tela a seguir será exibida, aguarde a instalação;



1.4 Na tela seguinte clique em Finish;



1.5. Conecte a leitora na porta USB do computador;